



スリルに富んだ白熱の攻防戦/  
 実戦さながらのホッケー・ゲーム!  
 スピードあるバックの動きで  
 楽しさいっぱい!!



ポントロン・シリーズ第3弾!!

# SEGA HOCKEY TV

セガ・ポントロン・TV

●タイマー制で稼働率大巾アップ

—— 収益倍増!!


ゲーム時間以内でも、どちらか一方が11点  
 または15点とると、ゲーム終了です。

●カラー・マスクを装備

見やすい画面!!

バックの軌跡が一段と鮮やかに見やすくな  
 り、長時間遊んでも目が疲れません。

## セガ・ホッケーTV



### ◎キーパーのスキについて 強烈なシュート (遊び方)

- ① コインを入れるとバックは自動的に送られます。つまみを回してゴール・キーパーをコントロールし、相手のシュートを防ぎます。
  - ② ディフェンス・ミスをするとう相手側に得点が与えられ(ゲット)、次のバックはゲットした方に送られます。
  - ③ フォワードは相手側からのバックだけを返します。またゴールをはずれたバックはフェンスに当たっては返りません。
  - ④ ゲームが白熱化すると、バックのスピードが次第に速くなります。
  - ⑤ ゲーム時間が終わるが、どちらか一方が11(15)点をとるとゲーム終了です。
- ▶ ゲーム中は軽快な電子音が響き、ゲットするとブザーが鳴ります。

〔牛 欄〕

- サイズ：高175cm・広85cm・奥行55cm
- 電気関係 100V・55W・50・60Hz
- ゲーム終了調整 両利利=11/15点(調整可能)  
タイマー=160・180秒(調整可能)
- 表 面：17インチ・オールランジュスタ白黒テレビ
- コインシュート：50円/100円
- 材 質：強化ビニール張品上

[illegible]

SEGA 株式会社 セガ・エンタープライゼス

本社 東京都大田区田原1丁目2番12号 電話 (742) 3171(代) 廣  
関西支店 大阪府大阪市東淀川区2-5-3 電話 (334) 5331(代) 廣  
東京支店 東京都中央区銀座4-1-3 電話 (3) 5551-1111(代) 廣